

UNE SEULE SOLUTION S'IMPOSE À VOUS POUR ÊTRE PERFORMANT... LA PESÉE !

RATIONS ALIMENTAIRES - FOURRAGES - CÉRÉALES - ENGRAIS - STOCKS



- Le pesage embarqué pour : télescopiques, chargeurs frontaux, valets de ferme, relevages arrières
- Toutes marques, tous modèles, sur matériel existant, sans modification
- Un pesage embarqué = un outil mobile et polyvalent qui ajoute la fonction pesage aux chargeurs
- Un outil indispensable pour mesurer votre travail

GENITRONIC

Systèmes de pesage embarqué pour la manutention agricole

Marque distribuée par la société

BUISARD

Distribution

SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ

KIT PESÉE PH200

POUR RELEVAGE PH200 R

- Permet de connaître le poids réel contenu dans votre épandeur d'engrais, godet ou désileuse portée
- Totalisateur manuel de pesées sur chaque outil
- Fonction "balance" qui permet de connaître directement le poids ajouté à un outil déjà partiellement chargé ou la quantité de produit déchargé
- 5 outils en pesage statique

- + **DOSAGE** : affichage immédiat du poids épandu
- + **SIMPLICITÉ** : menu par icônes, tarages faciles
- + **ÉCONOMIQUE** : utilisable sur un 2^{ème} tracteur (en option)



PH200 R
Réf 716595

POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR PH200 CE

- La pesée s'effectue automatiquement, chariot immobile, en mode dynamique (pendant la levée de la charge)
- Totalisateur manuel de pesées sur chaque outil
- Fonction "balance" permet de connaître directement le poids ajouté à un outil déjà partiellement chargé ou la quantité de produit déchargée
- 4 outils en pesage dynamique

- + **INSTALLATION** : simple et rapide
- + **CONFIANCE** : pas de surcharge, pas d'amende
- + **ERGONOMIQUE** : utilisation conviviale



PH200 CE
Réf 716596

POUR CHARGEUR FRONTAL PH200 S/SD

- Adaptable sur tous les chargeurs frontaux double effet
- Hauteur de pesage réglable pour chaque outil
- Programmation de chargement et déchargement
- Totalisateur de pesées sur chaque outil

5 outils en pesage statique
PH200 S
Réf 716593

4 outils en pesage dynamique
5 outils en pesage statique
PH200 SD
Réf 716592

- + **PRATIQUE** : 9 hauteurs de pesage possibles
- + **EFFICACE** : pesage à distance sous boisseau
- + **POLYVALENCE** : 2 modes de pesage possibles pour PH200 SD



+ 25 ANS D'EXPÉRIENCE DANS L'AGRICOLE ET LA MANUTENTION



KIT PESÉE PH3010

- + **FONCTION ZOOM** : visibilité maxi depuis l'extérieur
- + **RAPIDITÉ** : cumul automatique des chargements
- + **UTILE** : outils et produits paramétrables

Utilisations simplifiées grâce à une interface de commande innovante et un afficheur graphique haute définition

POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR - PH3010 CE

- La pesée s'effectue automatiquement, chariot immobile, en mode dynamique (pendant la levée de la charge)
- Gestion de 30 produits
- Consigne de chargement pour chaque produit
- 10 outils en pesage dynamique

PH3010 CE

Réf 716597

POUR CHARGEUR TÉLESCOPIQUE - PH3010

- Précision accrue grâce à l'utilisation de plusieurs capteurs de pression
- Totalisateur automatique programmable
- 10 outils et 30 produits paramétrables

PH3010-3 capteurs*

Réf 716590

PH3010-4 capteurs*

Réf 716589

*liste des chariots télescopique 3 ou 4 capteurs sur notre site internet

POUR CHARGEUR TP - PH3010 TP

- Totalisateur automatique programmable
- Suivi dynamique de la vitesse de chargement
- La pesée s'effectue chargeur à l'arrêt, en mode dynamique (pendant la levée de la charge)
- 10 outils et 30 produits paramétrables

PH3010 TP

Réf 716598

POUR CHARGEUR FRONTAL - PH3010-CF2

- Gestion de 30 produits
- Consigne de chargement pour chaque produit
- Programmation de chargement et déchargement
- 10 outils en pesage dynamique
- 10 outils en pesage statique

PH3010 - CF2

Réf 716591



Fonction zoom sur l'écran

RATIONS ALIMENTAIRES - FOURRAGES - CÉRÉALES - ENGRAIS - STOCKS



TYPE DE CHARGEUR	TÉLESCOPIQUE		FRONTAL		RELEVAGE		ÉLÉVATEUR		TP
MODÈLE DE PESÉE	PH3010-4 Réf 716589	PH3010-3 Réf 716590	PH3010-CF2 Réf 716591	PH200 SD Réf 716592	PH200 S Réf 716593	PH200 R Réf 716595	PH200 CE Réf 716596	PH3010 CE Réf 716597	PH31010 TP Réf 716598
Marques et modèles	Nous consulter	Nous consulter	Tous	Tous	Tous	Tous vérins Ext. & Aux.	Tous	Tous	Tous
Capteur de pression	4	3	2	2	2	1	1	1	2
Capteur de position de hauteur de pesée	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Pesage dynamique (D)	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Pesage statique (S)	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Outils mémorisables	10	10	10S + 10D	5S + 4D	5	5	4	10	10
Affichage du nom de l'outil	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui
Totalisateur manuel par outil	-	-	-	9	5	5	4	-	-
Gestion des produits noms et paramètres	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui
Produits mémorisables nom et total	30	30	30	-	-	-	-	30	30
Totalisateur manuel et automatique par produit	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui
Programmation de consigne de chargement	Oui	Oui	Oui	4	-	-	-	Oui	Oui
Programmation de consigne de déchargement	-	-	Oui	4	-	-	-	-	-
Avertisseur lumineux fin de charge programmée	-	-	-	Oui	-	-	-	-	-
Fonction balance	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
Pesage possible à différents régimes moteur	-	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Fonction zoom	-	-	Oui	-	-	-	-	-	-
Option imprimante (à préciser à la commande)	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui
Temps de pose à prévoir en heure	8	8	5	4	4	4	5	7	8

OPTIONS

IMPRIMANTE THERMIQUE	KIT 2 ^{ÈME} TRACTEUR	
Sortie imprimante sur console PH 31010 - Réf 716599	KIT RELEVAGE POUR PH200 R - Réf 716601 Pour utiliser la console sur un 2 ^{ème} relevage	
Imprimante - Réf 716600	KIT CHARGEUR POUR PH200 SD - Réf 716602 Pour utiliser le chargeur sur un 2 ^{ème} tracteur	
	Pour utiliser 2 chargeurs avec un tracteur - Réf 716603	
Temps de pose à prévoir en heure	1h	4h

Pesage en mode dynamique : la pesée s'effectue chargeur à l'arrêt, pendant la levée de la charge, à une hauteur définie par le capteur de position et sans arrêter le mouvement d'élévation. Il faut effectuer une levée de charge à chaque pesée. Le temps de pesage ne dure que 2 secondes.

Pesage en mode statique : la pesée s'effectue chargeur à l'arrêt, la charge est immobilisée à une hauteur définie par le capteur de position. Le poids affiché varie en fonction du chargement ou déchargement de l'outil.
Il faut attendre de 5 à 15 secondes pour que la valeur du poids se stabilise.

Tous nos kits de pesage sont livrés prêts à installer : console de lecture, support de console, capteurs de pression + raccords hydrauliques, capteurs de position + aimants et supports, faisceau électrique complet avec boîte de connexion, notice de montage-utilisation.

Prévoir la fourniture de colliers de fixation, cosses électriques et adaptation éventuelle du support de la console de lecture.

Sous réserve de modifications des prix sans préavis.

GENITRONIC

Systèmes de pesage embarqué pour la manutention agricole