



TABLEAU DE DÉBIT DES BUSES LU



		l/min	l/ha										
			5,0 km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	9,0 km/h	10,0 km/h	12,0 km/h	14,0 km/h	16,0 km/h	18,0 km/h	20,0 km/h
LU 80-01 90-01 120-01 (80 M)	1,5	0,28	67	56	48	42	37	34	28	24	21	19	17
	2,0	0,32	77	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19
	2,5	0,36	86	72	62	54	48	43	36	31	27	24	22
	3,0	0,39	94	78	67	59	52	47	39	33	29	26	23
	3,5	0,42	101	84	72	63	56	50	42	36	32	28	25
	4,0	0,45	108	90	77	68	60	54	45	39	34	30	27
	4,5	0,48	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32	29
LU 80-015 90-015 120-015 (80 M)	5,0	0,51	122	102	87	77	68	61	51	44	38	34	31
	1,5	0,42	101	84	72	63	56	50	42	36	32	28	25
	2,0	0,48	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32	29
	2,5	0,54	130	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32
	3,0	0,59	142	118	101	89	79	71	59	51	44	39	35
	3,5	0,63	151	126	108	95	84	76	63	54	47	42	38
	4,0	0,68	163	136	117	102	91	82	68	58	51	45	41
LU 80-02 90-02 120-02 (60 M)	4,5	0,72	173	144	123	108	96	86	72	62	54	48	43
	5,0	0,76	182	152	130	114	101	91	76	65	57	51	46
	1,5	0,56	134	112	96	84	75	67	56	48	42	37	34
	2,0	0,65	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
	2,5	0,73	175	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44
	3,0	0,80	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
	3,5	0,86	206	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52
LU 80-03 90-03 120-03 (60 M)	4,0	0,92	221	184	158	138	123	110	92	79	69	61	55
	4,5	0,98	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
	5,0	1,03	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62
	1,5	0,84	202	168	144	126	112	101	84	72	63	56	50
	2,0	0,97	233	194	166	146	129	116	97	83	73	65	58
	2,5	1,08	259	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65
	3,0	1,19	286	238	204	179	159	143	119	102	89	79	71
LU 80-04 90-04 120-04 (60 M)	3,5	1,28	307	256	219	192	171	154	128	110	96	85	77
	4,0	1,37	329	274	235	206	183	164	137	117	103	91	82
	4,5	1,46	350	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88
	5,0	1,53	367	306	262	230	204	184	153	131	115	102	92
	1,5	1,12	269	224	192	168	149	134	112	96	84	75	67
	2,0	1,29	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77
	2,5	1,44	346	288	247	216	192	173	144	123	108	96	86
LU 80-05 90-05 120-05 (60 / 25 M)	3,0	1,58	379	316	271	237	211	190	158	135	119	105	95
	3,5	1,71	410	342	293	257	228	205	171	147	128	114	103
	4,0	1,82	437	364	312	273	243	218	182	156	137	121	109
	4,5	1,94	466	388	333	291	259	233	194	166	146	129	116
	5,0	2,04	490	408	350	306	272	245	204	175	153	136	122
	1,5	1,39	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
	2,0	1,61	386	322	276	242	215	193	161	138	121	107	97
LU 80-06 90-06 120-06 (60/25 M)	2,5	1,80	432	360	309	270	240	216	180	154	135	120	108
	3,0	1,97	473	394	338	296	263	236	197	169	148	131	118
	3,5	2,13	511	426	365	320	284	256	213	183	160	142	128
	4,0	2,28	547	456	391	342	304	274	228	195	171	152	137
	4,5	2,42	581	484	415	363	323	290	242	207	182	161	145
	5,0	2,55	612	510	437	383	340	306	255	219	191	170	153
	1,5	1,67	401	334	286	251	223	200	167	143	125	111	100
LU 80-08 90-08 120-08 (60/25 M)	2,0	1,93	463	386	331	290	257	232	193	165	145	129	116
	2,5	2,16	518	432	370	324	288	259	216	185	162	144	130
	3,0	2,36	566	472	405	354	315	283	236	202	177	157	142
	3,5	2,55	612	510	437	383	340	306	255	219	191	170	153
	4,0	2,73	655	546	468	410	364	328	273	234	205	182	164
	4,5	2,90	696	580	497	435	387	348	290	249	218	193	174
	5,0	3,05	732	610	523	458	407	366	305	261	229	203	183
LU 80-08 90-08 120-08 (60/25 M)	1,5	2,23	535	446	382	335	297	268	223	191	167	149	134
	2,0	2,58	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172	155
	2,5	2,88	691	576	494	432	384	346	288	247	216	192	173
	3,0	3,16	758	632	542	474	421	379	316	271	237	211	190
	3,5	3,41	818	682	585	512	455	409	341	292	256	227	205
	4,0	3,65	876	730	626	548	487	438	365	313	274	243	219
	4,5	3,87	929	774	663	581	516	464	387	332	290	258	232
	5,0	4,08	979	816	699	612	544	490	408	350	306	272	245

BCPC
Classification des tailles
de gouttelettes

TF	Très fine
F	Fine
M	Moyenne
G	Grossière
TG	Très grossière
EG	Extrêmement grossière

■ Pression de service à la buse
(équipée d'une membrane
anti-gouttes)

■ Ecartement latéral entre les buses
= 50 cm

■ Distance recommandée des buses
au dessus de la surface cible :
40 - 70 cm (LU 120*) /
60 - 90 cm (LU 90*)

■ Les valeurs indiquées
correspondent à un épandage avec
de l'eau

■ Veillez à un réglage régulier de
votre pulvérisateur

■ Contrôler vos buses avant chaque
saison de pulvérisation en vérifiant le
débit des buses à partir de leur
tableau de référence