

MARQUES
CASE IH NEW HOLLAND
MODELES
PUMA, MAXXUM T6, T7



BAGUE
N°13



- 1.** Démontage du volant et carénage du volant. Percer le support métallique.



- 2.** Utiliser les entretoises ENTR 6 pour rehausser le support anti-rotation



- 3.** Découper le carénage plastique du volant



- 4.** Rendu final

