

MARQUE

DEUTZ FAHR

MODELES

TOUTES LES SERIES



BAGUE

N° 11

ANTR A



- 1.** Agrandir les deux perçages de l'ANTR A à l'aide d'une fraise pneumatique



- 2.** Utiliser ces deux trous de fixation du carénage plastique du volant



- 3.** Fixer l'ANTR A sur le carénage plastique du volant, puis percer le support diamètre \varnothing 8 mm pour visser l'anti-rotation directement sur le moteur.



- 4.** Passage du câble d'antenne au niveau de la baie arrière.



5. Fixer directement le moteur sur l'anti-rotation avec la vie fournie dans le kit de base.



6. Rendu final

