

MARQUE
FENDT
MODELES
TOUTES LES SERIES



BAGUE
N° 11



1. Percer le
collier de
fixation du
comodo.

Fixer l'ANTR-
A à travers
celui-ci.



2. Découper le caré-
nage plastique du
volant.

Rendu final

