

<i>MARQUE</i>
NEW HOLLAND
<i>MODELES</i>
CR / CX



<i>BAGUE</i>
N° 13



1. Démonter le volant puis découper le plastique



2. Serrer l'anti-rotation ANTR B autour de la colonne de direction.



3. Rendu final

