

| |
|-----------------------|
| <i>MARQUE</i> |
| NEW HOLLAND |
| <i>MODELES</i> |
| TS / TM |



| |
|---------------------|
| <i>BAGUE</i> |
| N° 21 |



1. Découper le carénage plastique du volant de la largeur du collier de l'anti rotation B



2. Fixe l'ANTR B autour de la colonne de direction



3. Couper le T à la bonne longueur en fonction du modèle de tracteur. Rendu final.

