

Notice de montage

Prise multiple CPC



Version : V2.20191001



3032257801-02-FR

Merci de lire ce manuel et d'en respecter les consignes.
Conservez ce manuel pour consultation ultérieure. Notez qu'il est possible de trouver une version plus récente de ce manuel sur la page d'accueil.

Mentions légales

Document

Notice de montage
Produit : Prise multiple CPC
Nom du document : 3032257801-02-FR
Notice originale
Langue d'origine : Allemand

Copyright ©

Müller-Elektronik GmbH
Franz-Kleine-Straße 18
33154 Salzkotten
Allemagne
Tél. : ++49 (0) 5258 / 9834 - 0
Télécopie : ++49 (0) 5258 / 9834 - 90
Courrier électronique : info@mueller-elektronik.de
Site internet : <http://www.me-france.fr>

Prise multiple CPC



- | | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Prise pour le raccordement à la prise cabine ISOBUS du véhicule | ② | Ruban adhésif double-face et bande Velcro |
|---|---|---|---|

Installation

Procédure

Voici comment installer la prise multiple CPC :


1. Installez la prise multiple à portée de la prise ISOBUS d'origine de la cabine. Pour fixer la prise, servez-vous du ruban adhésif double-face et la bande Velcro fournis.
 2. Branchez la prise mâle de la prise multiple CPC dans la prise ISOBUS de la cabine de votre engin.
- ⇒ La prise multiple CPC est raccordée à votre engin.

Remarques

Veillez tenir compte des instructions suivantes lors de la pose et de l'utilisation de la prise multiple CPC :

- l'intensité ne doit pas dépasser 4 A dans chacune des 4 prises. Cette intensité est fonction du fusible général de la prise ISOBUS de la cabine.
- Si une prise est inutilisée, le capuchon anti-poussière doit être maintenu fermé.

Affectation des broches du connecteur mâle



N° broche	Signal	N° broche	Signal	N° broche	Signal
1	Relais / ECU_PWR	4	CAN_H_OUT	7	Relais / ECU_PWR
2	CAN_L_OUT	5	CAN_H_IN	8	TBC_RTN
3	CAN_L_IN	6	TBC_PWR	9	ECU_0 V