





Pour décaler et recentrer une ligne cliquer sur ce pictogramme.




Pour décaler le véhicule de 30 cm vers la droite : Indiquer 30 dans la zone centrale

(1) Valider

(2) Appuyer sur la flèche de droite.

Le véhicule se décale automatiquement de 30cm vers la droite



La touche "RO" permet de récupérer la ligne originale

La touche "Retour à Zéro" permet de recentrer une ligne (Lorsque la ligne est décalée suite à un arrêt par exemple)