

PH3010 CF2 SYSTÈME DE PESAGE POUR CHARGEURS FRONTAUX

GENITRONIC

10 outils en mode pesage dynamique

10 outils en mode pesage statique

Gestion de 30 produits

Consigne de chargement pour chaque produit

Programmation de chargement et déchargement

Caractéristiques

- **Capacités de pesage** : résolution 10kg, charge maxi 9990kg, cumul maxi 999990kg
- **Paramètres** : 10 outils dynamiques (nom de 8 caractères, tarage, calibration), 30 produits (nom de 12 caractères, total général, consigne de charge, cumul partiel)
- **Console** : spécialement développée pour les utilisations embarquées, protections électriques intégrées. Dim. 19 x 13.5 x 4 cm. Ecran LCD grande visibilité 11.5 x 6.5 cm, support orientable sur 360°. Alimentation 12V
- **Capteur de pression** : 2. Haute fiabilité, protégé contre les surcharges, compensation de température intégrée.
- **Capteur de position** : détecteur magnétique
- **Connexions électriques** : faisceau complet comprenant l'alimentation des capteurs au boîtier et au réseau du tracteur



Le nouveau système de pesage PH 3010 CF2 utilise la mesure de la pression hydraulique générée par la charge levée dans les vérins du chargeur pour en calculer le poids. Pour une meilleure précision, le PH3010 CF2 utilise une méthode basée sur la mesure de pression différentielle des vérins de levage au moyen de 2 capteurs de pression installés sur la montée et la descente

DEUX MODES DE PESAGE

Pesage en mode dynamique : La pesée s'effectue véhicule à l'arrêt, pendant la levée de la charge à une hauteur définie par le capteur de position et sans arrêter le mouvement d'élévation. Il faut effectuer une levée de charge à chaque pesée. Le temps de pesage ne dure que 2 secondes

Pesage en mode statique : La pesée s'effectue véhicule à l'arrêt lorsque la charge est immobilisée à une hauteur définie. Le poids affiché varie en fonction du chargement ou déchargement de l'outil. Il faut attendre de 3 à 5 secondes pour que la valeur du poids se stabilise. Utilisation conseillée pour le pesage sous trémie ou lors du remplissage manuel de l'outil



Affichage du poids en mode "Zoom"

GÉREZ VOS RATIOS

Inscrivez le nom de vos produits dans la liste produits du PH3010 CF2

Sélectionnez le produit à charger

Programmez la quantité à charger, le PH3010 CF2 totalise manuellement ou automatiquement les pesées et vous indique le poids restant à charger

Pour le chargement du godet au sol, un affichage du poids en mode "Zoom" permet de lire le poids à plusieurs mètres

Vous pouvez programmer plusieurs produits dans le même outil (godet mélangeur)

Avec la fonction déchargement, programmez la quantité à décharger de votre godet distributeur : le PH3010 CF2 vous indique l'état de votre déchargement



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1- Poids de la charge | 5- Cumul partiel de produit |
| 2- Nom de l'outil et mode de pesage | 6- Reste à charger |
| 3- Nom du produit | 7- Total général du produit |
| 4- Consigne de charge programmée | 8- Hauteur de pesage |

Utilisation simplifiée et intuitive Toutes les fonctions du PH3010 CE sont accessibles en manoeuvrant la molette située sur la façade du boîtier et en affichant des menus déroulants