

PH200 S PESAGE EMBARQUÉ POUR CHARGEURS FRONTAUX

GENITRONIC

- *Système de pesage adaptable sur chargeurs frontaux double effet*
- *Compatible avec tous les circuits hydrauliques de tracteurs*
- *2 capteurs de pression installés sur les vérins du chariot et un logiciel de correction d'erreurs (fuites internes, déformation des flexibles...) assurent stabilité et précision du poids*
- *Le pesage en mode statique (lecture du poids en continu) mieux adapté au milieu de l'élevage permet de contrôler le remplissage ou la vidange d'un godet au fur et à mesure du travail*
- *Pesage possible avec 5 outils*
- *Totalisateur de pesées sur chaque outil*
- *Fonction "Balance" permettant de connaître directement le poids ajouté à un outil déjà partiellement chargé (plusieurs produits dans le même outil) ou la quantité de produit déchargé*

Caractéristiques

- Graduations : 10kg
- Précision : +/- 1% de la charge nominale de l'outil
- Charge maxi : 9990kg
- Totalisateur par outil : 99990kg
- Console : Dim. 14 x 8 x 4.5 cm. Ecran 7 x 4 cm, support orientable sur 360°



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Les capteurs de pression s'installent sur les alimentations des vérins de levage (montée et descente) au moyen de raccords hydrauliques standards

La console de lecture se fixe dans la cabine et se branche sur le circuit 12V du tracteur

Les câbles électriques des capteurs de pression se connectent à la console au moyen d'un connecteur permettant de dételer facilement le chargeur



SIMPLE D'UTILISATION

Il suffit de lever le mât à une hauteur prédéfinie lors des réglages pour lire le poids (A)

Les réglages (tare et calibration) de 4 outils peuvent être mémorisés

la fonction totalisateur permet d'additionner plusieurs pesées (B)

La fonction balance permet de connaître le poids ajouté ou enlevé dans un outil déjà rempli (C)

