




PHASES DE TRAVAIL MIXER COMPACT 35/ECOBIX/EASY/QUADRA

BRANCHEMENTS




A=Alimentation de 80÷100 lt/min B=Décharge pression excédante C=Refoulement dans la cuve.
D=Pistolet pour aspiration externe produits chimiques liquides et en poudre.

INTRODUCTION PRODUITS CHIMIQUES DANS LA TREMIE



Les produits peuvent être introduit parmi l'entonnoir rapide sur le couvercle ou parmi sa pistolet pour l'aspiration externe des liquides et des poudres.

ACTIONNEMENT PISTOLET DE RINCAGE




S1=Arrêt aspiration externe.

S2=Activation aspiration externe des produits chimiques liquides et en poudres.

MELANGE DU PRODUIT



POS.1=Mélange du produit et remplissage de la cuve (actionnement buse ROUGE).



POS.3=Mélange du produit et remplissage de la cuve (actionnement buse rouge).

ASPIRATION DU PRODUIT MELANGE



POS.2=Dévissement de la cuve du produit précédemment mélangé parmi le système Venturi (C=refoulement dans la cuve).

RINCAGE INTERNE DE LA CUVE



T1=Vanne manuelle pour le rinçage interne de la cuve parmi le jet rotatif positionnée à l'intérieur.
T2=Vanne manuelle pour le rinçage des bidons des produits chimiques parmi le rince bidons externe et amovible.