

# SCHÉMA DE BRANCHEMENT

**DETAIL CONNECTEUR 1.5**  
**Echelle 2 :**  
 Connector detail Scale 2:



**Reperage des  
 fonctions dans  
 connecteur**  
 Pinning in the  
 connector

**FONCTION  
 FUNCTION**

1

**MASSE  
 EARTH**

2

**POSITION  
 TAIL**

3

**RECU  
 BACK UP**

4

**INDICATEUR DE DIRECTION  
 INDICATOR**

5

**STOP  
 STOP**

6

**BROUILLARD  
 FOG**

7

**NOT USED**