

RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR

Prolongez la durée de vie de votre pompe pneumatique en lui associant un régulateur et un lubrificateur

Réf.	Désignation	Connexion Entrée / Sortie
743727	Régulateur de pression avec filtre et jauge Évite la condensation - Recommandé lors d'un usage continu de la pompe	F 1/4"
743732	Lubrificateur d'air Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie	F 1/4"
743657	Régulateur de pression + Lubrificateur d'air Pulvérise le lubrificateur et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie Prévient l'usure des pièces lors d'un usage continue de la pompe	F 1/4"



Régulateur
743727



Lubrificateur
743732



Régulateur
Lubrificateur
743657